


ZINWELL®

CORPORATION

Manual de Consulta Rápida para o Receptor de Satélite
Modelo ZDX-7000



-Manual de configuração do modelo ZDX-7000

1º passo: Ligar o equipamento (pressionando a tecla ON no controle remoto).

2º passo: Pressione a tecla MENU no Controle Remoto (aparecerá a a mensagem abaixo);



Zinwell do Brasil - Rua Galileu, 132 – Jd. Aeroporto CEP: 04632-040 – São Paulo – SP	
Tel: 0xx11 21681-8550	Fax: 0xx11 2168-8551
Home page: http://www.zinwell.com.br/	e-mail: zinwell@zinwell.com.br

3º passo : selecione a opção **INSTALATION**
(use as setas Para CIMA ou Para BAIXO no controle remoto);

6º passo : Selecione a Opção **Search Channel /Procura de canal**



7º passo : Digite a senha (**PASSWORD**) : **0 0 0 0** ,
(para acessar o MENU INSTALLATION)



8º passo : CONFIGURAÇÃO do CANAL a ser RECEBIDO

- Selecione a opção da Primeira COLUNA:
- opção **DiSEqC** e Pressione **OK**
- selecione a opção **NONE**

**9º passo :**

- Selecione **opção SAT** (satélite) e escolha a opção **-Satellite 1**

Nota : (você pode escolher qualquer satélite, pois estes nomes são apenas para memorização do transponder/satélite, ou mantenha o nome do satélite anterior)



Zinwell do Brasil - Rua Galileu, 132 – Jd. Aeroporto CEP: 04632-040 – São Paulo – SP

Tel: 0xx11 21683-8550

Fax: 0xx11 2168-8551

Home page: <http://www.zinwell.com.br/>

e-mail: zinwell@zinwell.com.br

10º passo : Configurar o LNB

Altere a configuração para **UNIVERSAL**



10º passo : Digite os dados do Transponder

(Frequência / Symbol Rate / Polarização)(foto5)

1º coluna: Número do canal a ser sintonizado (somente para o IRD)
2º coluna: FREQ. - FREQUÊNCIA = 11860 [unidades/MHz]
3º coluna: SR - SYMBOL Rate = 22400 [Ms/s]
4º coluna: Pol - Polarização = VER [Lê-se : Vertical]

11º passo : **Varredura de canais**

Pressione a tecla **VERDE** no controle remoto (neste instante o IRD deverá iniciar a varredura dos canais programados).

Após a varredura dos canais temos sua listagem exibida no canto direito da tela.

Zinwell do Brasil - Rua Galileu, 132 – Jd. Aeroporto CEP: 04632-040 – São Paulo – SP	
Tel: 0xx11 21684-8550	Fax: 0xx11 2168-8551
Home page: http://www.zinwell.com.br/	e-mail: zinwell@zinwell.com.br



Conclusão : o IRD já está configurado. Agora pressione a tecla **EXIT** e escolha o Programa.

FINAL : Os programas estarão liberados para serem assistidos.



Zinwell do Brasil - Rua Galileu, 132 – Jd. Aeroporto CEP: 04632-040 – São Paulo – SP	
Tel: 0xx11 21685-8550	Fax: 0xx11 2168-8551
Home page: http://www.zinwell.com.br/	e-mail: zinwell@zinwell.com.br